StreetFlash
Quick Guide

horizont
seit 1945

Der StreetFlash hat zwei Knöpfe zur Bedienung:

⏻ – On / Off Knopf

π – Pi Knopf

Die nachfolgende Grafik zeigt die verschiedenen Bedienungsfunktionen, je nachdem ob die Knöpfe einzeln oder gleichzeitig gedrückt werden. Der Knopf kann einmal kurz gedrückt oder für 3 Sekunden gehalten werden.

Es macht einen Unterschied, ob **der StreetFlash an oder aus** ist, da die Funktionalität sich entsprechend unterscheidet. Ist eine Gruppe von StreetFlash-Lampen miteinander (automatisch) synchronisiert, kann jede Lampe zur Bedienung der ganzen Gruppe benutzt werden.

STREETFLASH IST AUS

Einschalten:
1 x ⏻ kurz drücken

Einschalten:
1 x π kurz drücken

Batteriestatus prüfen:
π 3 Sek. halten
Voller Batteriestand: Kontroll-Leuchte blinkt max. 5 x gelb
Niedriger Batteriestand: Kontroll-Leuchte blinkt 1-2 x rot

Automatische Einschaltfunktion de- / aktivieren:
⏻ + π 3 Sek. halten, dann 1 x π kurz drücken, jetzt 5 Sek. warten
Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet und sollte nur bei Bedarf deaktiviert werden.

STREETFLASH IST AN

Leuchtmodus ändern:
1 x ⏻ kurz drücken
1. Lauflicht, 2. schnelles Lauflicht,
3. gleichzeitiges Blinken, 4. Dauerlicht

Ausschalten aller Lampen der Gruppe:
⏻ 3 Sek. halten

Orientierungssensor ein- / ausschalten:
1 x π kurz drücken
1. automatisch, 2. obere LEDs, 3. seitliche LEDs

Ausschalten nur dieser Lampe:
π 3 Sek. halten

Reihenfolge Lauflicht umkehren:
1 x ⏻ + π kurz drücken

Synchronisationsmodus aus- / einschalten:
⏻ + π 3 Sek. halten
Ermöglicht bei Bedarf die Einrichtung getrennter Gruppen.

LED-KONTROLLLEUCHTE

Leuchtet ca. 5 Sek. grün: Schaltet sich ein
Leuchtet ca. 5 Sek. rot: Schaltet sich aus
Blinkt rot: Pair mode an[1]

Leuchtet am Strom dauer-rot: Ladevorgang läuft
Leuchtet am Strom dauer-grün: Ladevorgang abgeschlossen
Blinkt am Strom: Batteriefehler ⇨ Ausstecken und wieder einstecken[2]

[1] Jede weitere Lampe, die eingeschaltet wird, wird Teil der Gruppe. Nach 5 Min. erlischt Pair mode oder beide Knöpfe 3 Sek. halten, um separate Gruppe starten zu können.

[2] Blinkt die Kontroll-Leuchte weiterhin, kontaktieren Sie bitte unser Service-Team.

StreetFlash
Quick Guide

horizont
seit 1945

STANDARD-BENUTZUNG

Um eine akute Gefahrenstelle abzusichern, läuft man dem Verkehr entgegen und platziert eine Lampe nach der anderen, um eine Verschwenkung anzuzeigen.

1. Die erste Lampe wird von der Halterung abgezogen, wodurch sie sich automatisch anschaltet und platziert werden kann. Der Synchronisationsmodus ist standardmäßig eingeschaltet.

2. Sobald eine Lampe leuchtet, kann die nächste Lampe vom Halter abgenommen werden. Diese synchronisiert sich automatisch mit der / den vorherigen Lampen.

3. Die Lampen bilden standardmäßig ein langsames Lauflicht. Die Reihenfolge des Abziehens bestimmt die Sequenz. Nun läuft das Lauflicht entgegen der Fahrtrichtung des Verkehrs. Um die **Richtung des Lauflichts umzukehren**, einfach ⏻ + π kurz drücken.

4. Beim Einpacken empfiehlt es sich, die Lichter an zu lassen, bis alle Lampen eingesammelt und der Benutzer wieder im Fahrzeug ist. Dadurch wird der Benutzer weiterhin leichter gesehen und besser geschützt.

HINWEISE

· Immer warten bis eine Lampe blinkt, bevor die nächste ab / an gemacht wird, um die Sequenz zuverlässig zu bestimmen.
· Erste Lampe braucht ca. 6 Sek. zum Angehen, jede weitere nur noch ca. 3 Sek.
· Pair mode per Funk (60 m Reichweite) ist immer an, wenn Lampe eingeschaltet wird.
Boden schluckt Funksignal, für bessere initiale Verbindung, Lampe in der Luft halten, statt auf den Boden legen.
· Überfahrbar mit 22 t Gewicht
· Ø 20 Stunden Akkulaufzeit (abhängig vom Leuchtmodus)
· 5 bis 6 Stunden für einen vollständigen Ladezyklus
· Schutzklasse IP 65: vollständiger Schutz gegen Staub und starkes Spritzwasser
· Sichtbarkeit bis zu 1 km
· Abschaltautomatik bei 6 V
· Abschaltautomatik bei über 60 °C zum Schutz der Batterie (automatisches Anschalten erst wieder bei unter 40 °C)

Um einen Reflexkegel von innen zu beleuchten muss der Orientierungssensor so eingestellt werden, dass nur die oberen 4 LEDs leuchten – dafür π 1 x drücken – trotz horizontaler Lage, um die beste Leuchtwirkung zu erzielen.

Art.-Nr. 99031A4-22D - 05/22

horizont group gmbh | **Traffic Safety** | Homberger Weg 4-6 | 34497 Korbach / Germany
+49(0)5631 / 565-200 | +49(0)5631 / 565-248 | trafficsafety@horizont.com | www.horizont.com