

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikel: Absperr-Stilpfosten aus Aluminium, ortsfest, zum Aufdübeln, Ø 100 mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Bügel mittig auf das Fundament positionieren

place the hoop in the Center of the foundation

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1

