

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikel: Absperr-Stilpfosten mit Flachkopf, ortsfest, zum Aufdübeln, Ø 60 mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten  
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation  
see Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation  
and determine the tilt direction  
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

