

Einbauempfehlung/ installation guide

Produkt: Einzelparker aus Stahl 40x40mm

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

2. Reihensparker auf die gewünschte Oberfläche positionieren
siehe Abb.2

place the rowparker on the desired Surface
see Abb.2


3. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

